

STRONG ROLL

Diffusionsöppet underlagstak

MONTERING SOM FRIHÄNGANDE TAKKONSTRUKTION:

Strong Roll läggs, tvärs över takfallsriktningen, på takstolar med max c/c avstånd 1200 mm. Duken kläms fast mot takstolen med ströläkt min 25x35 mm. Använd inte bredare ströläkt än 50 mm. Kapa ströläkten i bitar om ca 1,40 m.

1. Läggningsen börjar vid takfot med läggning från vänster till höger. Lämna minst 100 mm underlagsduk utanför gavel.

Rulla ut rullen och fäst i överkanten med klammer längs kanten ovanför den övre klisterkanten. All infästning skall vara dold.

Fäst nedersta kanten mot takfot genom att dra bort skyddstejpen och pressa fast.

2. Spika fast underlagstaket med ströläkten mot takstolarna. Fäst vid de båda gavlarna först för att underlagstaket ska ha en viss bärighet under fortsatt arbete.

TJB Takmassa eller Butyltejp* appliceras på ströläkten. Spika fast ströläkten med massan/tejpen mot underlags täckningen för att täta mellan ströläkt och Strong Roll. Montera där efter bär läkt 45x70 mm så att de samtidigt kan användas som stege.

3. Rulla ut nästa våd, överlappning skall vara minst 10 cm. Markering för överlappning finns på duken. Dra bort skyddstejpen på båda våderna samtidigt och pressa samman.

4. Vid tvärskarv skall överlappning vara minst 10 cm och vara över takstol. Använd TJB Takmassa eller Butyltejp och limma ihop de två våderna. Överlappen pressas samman med en ströläkt.

5. Fäst därefter mer ströläkt och bär läkt, fäst ströläkten vid gavlarna först. Upprepa över hela takytan.

* TJB Takmassa eller Butyltejp används mellan underlagstaket och ströläkten för att förhindra kapilärsugning och inträngning av fukt i konstruktionen. Förutsatt att taktäckning utförs i direkt anslutning till monteringen av underlagstaket kan montage utföras utan tätning mellan ströläkt och underlagstak. Detta eftersom ett naturligt nedhång av underlagstaket leder vatten från ströläkten.